



3660.02



3660.03

LOQY



3660.00

FRANÇAIS (French)

ENGLISH

FRANÇAIS

1) Poignée amovible LOQY

3660.00

Toutes les matières et toutes les saveurs en un tour de main !

La poignée amovible en fonte d'inox LOQY s'adapte sur les 3 collections de Buyer : Inox multicouche ALCHIMY / Antiadhésif CHOC EXTRÊME / Acier MINERAL B

- en fonte d'inox, robuste et durable
- courbure à la française : ergonomique et confortable
- un système d'accroche inédit simple et sécurisé
- manipulation à une main

Utilisation

Avant la première utilisation : rincer votre poignée à l'eau claire. Vérifier toujours que votre poignée est bien verrouillée avant de manipuler votre ustensile. Ne pas associer une poignée et une anse amovible sur un même ustensile. Ne jamais mettre la poignée au four. Nous vous conseillons de ne pas laisser la poignée pendant la cuisson.

Manipuler avec précaution après des cuissons longues. Ne doit pas être en contact direct avec la flamme.

Nettoyage : à l'eau chaude avec une éponge et un détergent non agressif. Ne jamais mettre au lave-vaisselle. Ne pas plonger dans l'eau. Ne jamais laisser tremper.

Entretien : graisser occasionnellement le mécanisme du verrou sous le dessous de la poignée.

2) Anses amovibles LOQY (lot de 2)

3660.02

Ces anses amovibles s'adaptent sur les 3 collections de Buyer :

Inox multicouche ALCHIMY / Antiadhésif CHOC EXTRÊME / Acier MINERAL B

- clipsables : faciles à poser et à enlever
- en bois de hêtre : prise en main confortable

Utilisation

Vérifier toujours que les anses sont bien clipsées avant de manipuler votre ustensile. Utiliser toujours les anses par paire. Ne pas assembler, sur un même ustensile, une poignée avec une anse amovible. Ne jamais mettre les anses amovibles au four. Nous vous conseillons de ne pas laisser les anses pendant la cuisson. Manipuler avec précaution après des cuissons longues. Ne doit pas être soumis à la flamme.

Nettoyage : si besoin, nettoyer à l'eau chaude et sécher immédiatement. Ne jamais mettre au lave-vaisselle. Ne pas plonger dans l'eau. Ne jamais laisser tremper.

3) Anses amovibles LOQY (lot de 2)

3660.03

Ces anses amovibles s'adaptent sur les 3 collections de Buyer :

Inox multicouche ALCHIMY / Antiadhésif CHOC EXTRÊME / Acier MINERAL B

- Clipsables : faciles à poser et à enlever
- En métal : prise en main confortable

Utilisation

Vérifier toujours que les anses sont bien clipsées avant de manipuler votre ustensile.
Utiliser toujours les anses par paire. Ne pas assembler, sur un même ustensile, une poignée avec une anse amovible. Ne jamais mettre les anses amovibles au four. Nous vous conseillons de ne pas laisser les anses pendant la cuisson. Manipuler avec précaution après des cuissons longues. Ne doit pas être soumis à la flamme.
Nettoyage : si besoin, nettoyer à l'eau chaude et sécher immédiatement. Ne jamais mettre au lave-vaisselle. Ne pas plonger dans l'eau. Ne jamais laisser tremper.

ENGLISH

1) Removable handle LOQY

3660.00

Every material and any flavor in one snap!

The cast stainless steel removable handle LOQY fits with the following 3 de Buyer collections: Multilayer stainless steel ALCHIMY / Non-stick CHOC EXTRÊME / Steel MINERAL B

- cast stainless steel, robust and durable
- curved French-style handle: ergonomic and comfortable
- a unique, simple and secure locking system
 - handling with one hand

Use and instructions

Before using your handle for the first time: rinse it with clear water. Always check that the handle is locked before handling your cookware. Do not associate a handle and a side handle on a cookware. Do not put the handle in the oven. Advise: do not leave the handle on while cooking. Handle carefully after long cooking. Must not be in contact with flame.

Cleaning: wash in hot soapy water carefully scrubbing with a non-abrasive sponge.

Not dishwasher safe. Do not immerse in water. Do not soak.

Care: occasionally grease the locking part on the bottom of the handle.

2) Side handles LOQY (set of 2)

3660.02

This pair of removable side handles fits with the following 3 de Buyer collections: Multilayer stainless steel ALCHIMY / Non-stick CHOC EXTRÊME / Steel MINERAL B

- clip on: easy to fix on and remove
- in beech wood for a comfortable handling

Use and care instructions

Always check that both side handles are clipped before handling your cookware. Always use side handles in pairs. Do not associate a long handle and a side handle on a cookware. Do not put side handles in the oven. Advise: do not leave the handle on while cooking.

Handle carefully after long cooking. Must not be in contact with flame.

Cleaning: if necessary, wash in hot water and dry immediately. Not dishwasher safe.

Do not immerse in water. Do not soak.

3) Side handles LOQY (set of 2)

3660.03

This pair of removable side handles fits with the following 3 de Buyer collections:
Multilayer stainless steel ALCHIMY / Non-stick CHOC EXTRÊME / Steel MINERAL B

- clip on: easy to fix on and remove
- made of metal for a comfortable handling

Use and care instructions

Always check that both side handles are clipped before handling your cookware. Always use side handles in pairs. Do not associate a long handle and a side handle on a cookware. Do not put side handles in the oven. Advise: do not leave the handle on while cooking.

Handle carefully after long cooking. Must not be in contact with flame.

Cleaning: if necessary, wash in hot water and dry immediately. Not dishwasher safe.

Do not immerse in water. Do not soak.